









### Programando o controle remoto para operar sua TV

Pressione a tecla MENU , e utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO  para selecionar a opção **Config. e Controle dos Pais**, depois **Configurações do Sistema**, opção **Controle** e siga as orientações da tela para programar seu controle remoto na operação de sua TV e outros equipamentos.





### Gravando um programa ou série

Para gravar o programa que você está assistindo, pressione a tecla REC  uma vez. Para gravar através do **Meu Guia de Programação**, selecione o programa desejado e pressione a tecla REC  uma vez. Para realizar a **Gravação Recorrente** de uma série, selecione o programa desejado no **Meu Guia de Programação** e pressione a tecla REC  duas vezes.



### Assistindo um programa gravado

Pressione a tecla LISTA  para acessar a tela **Minhas Gravações**. Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO  para selecionar a gravação que você deseja assistir e pressione a tecla PLAY .





### Buscando programas

Pressione a tecla MENU  em seu controle remoto e utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO  para selecionar a opção **Busca de Programas**. Em seguida, pressione a tecla CONFIRMA  e escolha a opção de busca por **Título, Pessoa, Canal, Palavra-Chave** ou **Buscas Recentes** e pressione CONFIRMA  novamente. Utilize o teclado virtual para formar a busca e selecione a opção desejada para obter informações do programa escolhido.





### Pausando uma programação

Pressione a tecla PAUSE . Para continuar a assistir, pressione a tecla PLAY . Conheça outras funções no verso deste folheto.

### Apagando um programa gravado

Pressione a tecla LISTA . Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO  para selecionar o programa e pressione a TECLA VERMELHA  para apagar ou então pressione a tecla DASH  duas vezes.

### Utilizando as TECLAS DE ATALHO

As TECLAS DE ATALHO     possuem funções que variam de acordo com a tela de navegação selecionada em sua SKY. Visualize na tela as opções das teclas de atalho.

**TV VÍDEO**

Permite visualizar outros equipamentos conectados à sua TV.

**TELA TV**

Altera o formato e a resolução da imagem da TV.

**VOL**

Aumenta ou diminui o volume do som.

**MUDO**

Liga/Desliga o som da sua TV.

**STOP**

Permite parar a exibição ou a gravação de um programa.

**REPLAY**

Retorna alguns segundos da programação ao vivo.

**REW**

Volta a programação em diferentes velocidades.

**PAUSE**

Ativa a função Live Pause.

**DASH**

Apaga um programa gravado ao ser pressionada duas vezes.

**GUIA**

Acessa o Meu Guia de Programação.

**CANAL DO CLIENTE**

Acessa o Canal do Cliente.

**CONFIRMA**

Confirma as opções desejadas.

**RETORNA**

Volta para a última tela visualizada.

**MENU**

Acessa o Menu SKY.

**LISTA**

Acessa seus programas gravados.

**ALFANUMÉRICAS**

Para digitar os números dos canais e textos.

**TECLAS DE ATALHO**

Visualize na tela as opções das teclas de atalho.

**MODO DE OPERAÇÃO**

Permite controlar outros equipamentos conectados à sua TV.



**LIGA/DESLIGA**

Liga/Desliga o equipamento selecionado no Modo de Operação.

**SKY & TV**

Liga/Desliga seu SKY HDTV e sua TV ao mesmo tempo. O controle remoto precisa ser previamente configurado para operar sua TV.

**SKIP**

Avança alguns segundos da programação gravada. Mantenha pressionado para ir diretamente ao final da gravação.

**FF**

Avança a programação em diferentes velocidades.

**PLAY**

Exibe o programa gravado. Mantenha pressionada para ativar a câmera lenta.



**REC**

Grava os programas que você escolher.

**SAIR**

Sai das telas de Menu e volta para o último programa visualizado.

**? INFO**

Exibe informações do programa.

**TECLAS DE NAVEGAÇÃO**

Possibilita a navegação pelo Menu e demais recursos.

**CH**

Muda o canal da TV e desce a barra de rolagem das telas do Menu.

**PREV**

Alterna para o último canal visualizado.

**ENTER**

Confirma a numeração digitada.

